



144 - Ve.Net.energia-edifici

Manuale Utente

Versione **1.0**

Modello documento
MU_ModelloManualeUtente_v01.3.dot



SOMMARIO

1	COPYRIGHT	3
2	ACRONIMI	3
3	INTRODUZIONE	4
3.1	CONTESTO	4
3.2	ACCESSO AL SISTEMA	4
4	MANUALE DI RIFERIMENTO PER CERTIFICATORI.	5
4.1	SEI GIA' ACCREDITATO? : LOGIN	6
4.2	PASSWORD DIMENTICATA?	7
4.3	RICHIESTA ACCREDITAMENTO.....	8
4.4	NUOVA CERTIFICAZIONE	11
4.4.1	<i>Conferma di un attestato di certificazione energetica</i>	16
4.5	RICERCA CERTIFICATI	18
4.5.1	<i>Modifica A.C.E.</i>	21



1 COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte della Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità.

2 ACRONIMI

Termine	Descrizione
A.C.E.	Attestato di certificazione energetica
PEC	Posta elettronica certificata
Ve.Net.energia-edifici	Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica nel Veneto



3 INTRODUZIONE

3.1 CONTESTO

Uno degli obiettivi premianti in tema di tutela ambiente è il contenimento dei consumi energetici. Tale obiettivo è strettamente legato alle tecniche di progettazione e fabbricazione degli immobili e alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente. La Comunità europea ha così emanato delle direttive che hanno posto l'obbligo di redigere un attestato di certificazione energetica con validità decennale. Le linee guida prevedono l'obbligo di trasmettere copia dell'Attestato di Certificazione Energetica alla regione di competenza.

La Regione del Veneto, attraverso l'Unità di Progetto Energia, ha il compito quindi di censire gli A.C.E., di analizzarne i dati e di inviare queste attività di monitoraggio statistico al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e dell'Ambiente (MATTM) così come previsto nell'art.10 del D.Lgs. 192/2005.

3.2 ACCESSO AL SISTEMA

Ci sono 2 tipi di utenti che possono accedere al sistema:

- utenti regionali
- utenti certificatori estranei all'amministrazione.

Gli utenti regionali sono i referenti della U.P.Energia.

Gli utenti certificatori sono soggetti esterni all'amministrazione che, dopo essersi accreditati presso la Regione del Veneto tramite applicativo Ve.Net.energia-edifici, ottengono le credenziali di accesso.

In entrambe i casi l'accesso alla procedura avviene utilizzando il servizio di autenticazione regionale. Sarà compito dell'Amministratore di sistema fornire a ciascun utente l'identificativo appropriato in relazione all'attività svolta.

I certificatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Accesso ad internet;
- Casella di posta certificata;
- Certificato di firma digitale.

Il sistema sviluppato funziona con browser diversi, come ad esempio:

- Internet Explorer ver.7 e successive;
- Mozilla Firefox ver.10 e successive;
- Google Chrome.



4 Manuale di riferimento per certificatori.

Cliccando il link relativo all'applicativo 144 – Ve.Net.energia-edifici appare la seguente finestra:

BENVENUTO

La Regione del Veneto con D.G.R n. 121 del 08 febbraio 2011 "Istituzione del Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica" ha elaborato e messo a disposizione dei soggetti certificatori la sezione **VE.NET.energia-edifici** del portale regionale, allo scopo di implementare il registro informatico per la archiviazione e gestione degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.).

VE.NET.energia-edifici consente ai soggetti certificatori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente per lo svolgimento dell'attività di soggetto abilitato alla certificazione energetica di edifici, di accedere al servizio attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso personali (username e password).

Una volta accreditato il professionista può accedere al sistema per compilare on line il modello A.C.E. in tutte le sezioni che lo compongono, registrarlo, ottenere il relativo numero d'ordine, ricercare e consultare gli A.C.E. archiviati.

VE.NET.energia-edifici nasce con l'obiettivo di fornire un valido strumento di supporto all'attività di certificazione svolta dai professionisti, di semplificare il rapporto tra l'utenza e l'amministrazione, nonché monitorare i consumi energetici degli edifici presenti nel territorio regionale.

©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

In questa prima videata sono disponibili 4 voci di menù:

- Sei già accreditato?:login
- Password dimenticata?
- Richiesta accreditamento
-  Link per scaricare il manuale utente.



4.1 Sei già accreditato?:login

A questa funzione accedono i professionisti che si sono già accreditati presso la Regione del Veneto e sono quindi già in possesso di "utente" e "password".
Cliccando sulla voce di menù compare la seguente schermata:

Inserire nome utente e password abilitati all'accesso o accedere tramite smart card registrata.
Per registrare la smart card associata all'utente accedere con smart card indicando utente e password validi.

Per l'accesso al sito è necessaria l'autenticazione tramite username e password.

ATTENZIONE: SONO CAMBIATI I RIFERIMENTI TELEFONICI DEL CALL CENTER REGIONALE.
Verificare nel riquadro sottostante i nuovi numeri da utilizzare per contattare l'assistenza.

utente
password

Accedi

Il Call Center regionale è contattabile per qualsiasi problematica applicativa, incluso il ripristino della password in caso di dimenticanza, in uno dei seguenti modi:
- telefonando al numero verde 800.914.708 (esterni) oppure al numero 919.000 (interni)
- inviando un fax al numero verde 800.916.074 (esterni) oppure al numero fax 918.000 (interni).
- inviando un'e-mail all'indirizzo: call.center@regione.veneto.it

Il meccanismo di ripristino della password si basa sull'invio di una e-mail all'indirizzo di posta che l'utente ha comunicato all'atto della registrazione.

Devono quindi essere digitate le proprie credenziali, inviate dalla U.P.Energia a seguito del completamento della richiesta di accreditamento, nella forma:

Utente identificativo assegnato dal sistema regionale
Password la password associata all'utente

Se i dati introdotti non sono corretti compare una segnalazione di errore e non è possibile proseguire. Dopo 5 tentativi falliti l'utenza verrà bloccata e per ripristinarla sarà necessario contattare il call center regionale secondo le modalità specificate nel paragrafo seguente.

E' dalla combinazione di **Utente** e **Password** che sono concessi i permessi e le abilitazioni in seno alla procedura.



4.2 Password dimenticata?

Qualora l'utente certificatore abbia dimenticato "utente" o "password" di accesso al sistema è possibile richiederne il ripristino contattando il call center regionale nelle modalità descritte:

The screenshot shows the top navigation bar of the Ve.Net.energia website. It includes the Regione del Veneto logo on the left and the Ve.Net.energia logo on the right. Below the navigation bar, there is a menu with four items: Home, Sei già accreditato? : login, Password dimenticata? (which is highlighted), and Richiesta accreditamento. The main content area is titled 'PASSWORD DIMENTICATA' and contains the following text:

Modalità di ripristino della password.

Qualora, per qualsiasi motivo (es. smarrimento), un utente abbia necessità di reimpostare la propria password è tenuto a contattare il Call Center regionale attraverso uno dei seguenti canali:

- inviare una mail a call.center@regione.veneto.it
- inviare un fax al numero verde 800.916.074 con allegata fotocopia di documento di identità
- telefonare al numero verde 800.914.708

In ogni caso l'utente è tenuto a specificare, oltre al proprio account, i suoi dati anagrafici per consentirne agli operatori la corretta identificazione.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: ©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - Posta Elettronica Certificata

E' possibile quindi:

- Inviare una e-mail all'indirizzo: call.center@regione.veneto.it
- Inviare un fax al numero verde 800.916.074 con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità
- Telefonare al numero verde 800.914.708



4.3 RICHIESTA ACCREDITAMENTO

Gli utenti che intendono richiedere l'accreditamento a Ve.Net.energia-edifici devono compilare il modulo che appare cliccando sulla voce di menù **Richiesta accreditamento**.

La schermata che appare è la seguente:

INSERIMENTO NUOVA RICHIESTA

Informazioni personali

Titolo *

Nome *

Cognome *

Codice fiscale *

Partita iva

Ragione sociale

Indirizzo *

Comune *

Codice postale *

Provincia *

Telefono (fisso) *

Fax *

Cellulare *

Email *

Email PEC *

Numero iscrizione albo *

Ho preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. (Leggi l'informativa)

Dichiaro di possedere i requisiti indicati nell'Al. II p.to 2 (Soggetti abilitati), del D.Lgs. 115/2008.

Dichiaro di possedere parzialmente i requisiti indicati nell'Al. II p.to 2 (Soggetti abilitati), del D.Lgs. 115/2008 e di avvalermi pertanto di quanto disposto al p.to 2 medesimo ossia di operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali è richiesta la competenza.

REGISTRA


I campi contraddistinti dal carattere * sono obbligatori.

Se nel campo titolo viene selezionata l'opzione "altro" sarà obbligatorio inserire anche un testo descrittivo.

Per completare la registrazione è necessario vistare la presa visione dell'informativa e una delle dichiarazioni descritte.


Se tutte le informazioni sono corrette, cliccando sul pulsante **Registra**, il sistema invia una e-mail all'indirizzo di posta elettronica inserito dall'utente.

la schermata che appare è la seguente:



The screenshot shows the top navigation bar of the Ve.Net.energia website with the Regione del Veneto logo and the text 'Ve.Net.energia'. Below the navigation bar, a message box states: 'REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO! Ti è stata inviata una email contenente un link per l'attivazione della richiesta.' At the bottom of the page, there is a footer with contact information: '©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - Posta Elettronica Certificata'.

All'indirizzo e-mail, specificato dal certificatore al momento della richiesta di accreditamento, arriverà il seguente messaggio.



The screenshot shows an email interface with the subject 'Conferma indirizzo email - Messaggio (HTML)'. The sender is 'Ve.Net.energia-edifici <rve.venet@regione.veneto.it>' and the date is 'Inviato: martedì 20/03/2012 1...'. The email body contains the following text:

Procedura completata con successo!

 Hai ricevuto questa email in risposta alla tua richiesta di registrazione.

 Si prega di confermare la registrazione cliccando sul seguente link <http://kxwsvz01.intra.rve?c=a75db3da54b389738a5f48083dd96b4f>.

 Se la richiesta di registrazione non proviene da te sei pregato di ignorare questo messaggio o di eliminarlo immediatamente. Non avrai bisogno di effettuare altre azioni: la richiesta verrà automaticamente cancellata entro pochi giorni.

Per completare la prima parte della registrazione, l'utente dovrà cliccare sul link indicato e riceverà la seguente risposta:




The screenshot shows the Ve.Net.energia website with the message: 'REGISTRAZIONE CONFERMATATA VERIFICA EMAIL COMPLETATA! Entro breve tempo il nostro sistema invierà una mail contenente un file allegato di tipo xml alla tua casella di posta. Questo file dovrai inviarti alla casella PEC della Regione del Veneto per completare la richiesta di accreditamento mediante la tua casella di posta elettronica certificata. Regione del Veneto ti invierà successivamente le credenziali per l'accesso al sistema Ve.Net.energia-edifici'. The footer contains: '©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it'.



Il sistema invia una ulteriore e-mail, che contiene un allegato di tipo .XML che dovrà essere spedito direttamente **dalla** casella PEC del richiedente **alla** seguente casella PEC della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Se viene utilizzata una casella di posta non certificata la e-mail verrà rifiutata.

La e-mail spedita è la seguente:




Regione del Veneto riceve la richiesta, la protocolla, la inoltra all'U.P. Energia che, dopo gli opportuni controlli, decide se accettarla o meno.

In entrambe i casi l'U.P. Energia spedisce dalla PEC della Regione del Veneto una lettera protocollata.

In caso positivo la lettera di accettazione della richiesta di accreditamento conterrà le credenziali di accesso all'applicativo.

Tali credenziali verranno anticipate, in modo informale, via e-mail dalla casella di posta Ve.Net.Energia-edifici dell'U.P.Energia.





4.4 NUOVA CERTIFICAZIONE

Cliccando sulla voce di menù "Nuova certificazione" è possibile procedere all'inserimento di un nuovo A.C.E.:

REGIONE DEL VENETO

Ve.Net.energia

Home Log Out utente certificatore

Nuova certificazione Ricerca certificati

BENVENUTA

La Regione del Veneto con D.G.R n. 121 del 08 febbraio 2011 "Istituzione del Registro Regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica" ha elaborato e messo a disposizione dei soggetti certificatori la sezione **VE.NET.energia-edifici** del portale regionale, allo scopo di implementare il registro informatico per la archiviazione e gestione degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.).

VE.NET.energia-edifici consente ai soggetti certificatori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente per lo svolgimento dell'attività di soggetto abilitato alla certificazione energetica di edifici, di accedere al servizio attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso personali (username e password).

Una volta accreditato il professionista può accedere al sistema per compilare on line il modello A.C.E. in tutte le sezioni che lo compongono, registrarlo, ottenere il relativo numero d'ordine, ricercare e consultare gli A.C.E. archiviati.


VE.NET.energia-edifici nasce con l'obiettivo di fornire un valido strumento di supporto all'attività di certificazione svolta dai professionisti, di semplificare il rapporto tra l'utenza e l'amministrazione, nonché monitorare i consumi energetici degli edifici presenti nel territorio regionale.

©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - Posta Elettronica Certificata

L'inserimento di una nuova certificazione (A.C.E.) si compone di sette schermate, ognuna delle quali richiede una serie di dati obbligatori.

Fino a che i dati obbligatori di ogni schermata non sono stati inseriti correttamente non è possibile accedere alla pagina successiva o tornare alla precedente.

Le caselle contenenti i dati obbligatori mancanti vengono segnalate da un contorno rosso come mostra la schermata di seguito riportata:



The screenshot shows the 'Nuova certificazione' page in the Ve.Net.energia system. The form is titled 'RIFERIMENTI CATASTALI' and contains the following sections:

- TIPOLOGIA EDIFICIO:** Radio buttons for 'EDIFICIO RESIDENZIALE' (selected) and 'EDIFICIO NON RESIDENZIALE'.
- RIFERIMENTI CATASTALI:** Input fields for 'Comune', 'Foglio', 'Mappale', 'Sub', and 'Sezione'. The 'Comune' field is highlighted with a red border and a blue arrow.
- INDIRIZZO EDIFICIO:** Input fields for 'Comune' (filled with 'VENEZIA'), 'Cap' (filled with '30124'), 'Provincia' (filled with 'VE'), 'Indirizzo', 'Numero civico', 'Interno', and 'Scala'. The 'Indirizzo' field is highlighted with a red border and a blue arrow.
- DATI PROPRIETARIO:** Input fields for 'Proprietario', 'Indirizzo', 'Numero civico', 'Comune', 'Cap', 'Provincia', 'Telefono', and 'Email'. The 'Indirizzo' and 'Comune' fields are highlighted with red borders and blue arrows.

At the bottom of the form is a blue button labeled 'AVANTI'.

Una volta che tutti i dati della pagina sono stati compilati è possibile accedere alla successiva cliccando sul pulsante **Avanti**.

Alcuni dati sono selezionabili solamente da un menù a tendina

Dati edificio

DATI EDIFICIO

Classe edificio: **E** (SELEZIONARE) Emissioni di CO2 (Kg/m² anno): 18,00 Qualità involucro: III

Metodologia di calcolo adottata: Nuovo sull'edificio o standard (rif. adottato UNITS 11300) secondo il paragrafo 4, punto 2 dell'allegato A (Linee Guida nazionali per l'energetica degli edifici) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009.

RACCOMANDAZIONI AGGIUNGI

Interventi	Prestazione energetica/classe a valle del singolo intervento	Note	Tempo di ritorno(anni)
INTERV1	72	NOTE1	2

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: VAL 123 KCAL

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

Raffrescamento Riscaldamento Acqua calda sanitaria

Riferimento legislativo (kWh/m² anno)	Valore	Classe
Riferimento delle classi A+ (kWh/m² anno)	23,23	A+
Riferimento delle classi A (kWh/m² anno)	37,00	A
Riferimento delle classi B (kWh/m² anno)	54,00	B
Riferimento delle classi C (kWh/m² anno)	74,00	C
Riferimento delle classi D (kWh/m² anno)	91,00	D
Riferimento delle classi E (kWh/m² anno)	122,00	E
Riferimento delle classi F (kWh/m² anno)	170,00	F



Per i dati numerici obbligatori, il numero "0" è un valore significativo, in caso di dato non rilevato è necessario spuntare il flag "N.D.". I campi numerici sono composti da 5 caratteri interi e 2 decimali separati dalla "virgola".

Dati prestazioni energetiche parziali

DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

Raffrescamento		Riscaldamento		Acqua calda sanitaria	
Indice energia primaria (EPe)	2,22 (N.D.) <input type="checkbox"/>	Indice energia primaria (EPi)	58,23 (N.D.) <input type="checkbox"/>	Indice energia primaria (EPacs)	32,50 (N.D.) <input type="checkbox"/>
Indice energia limite di legge (involucro)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>	Indice en. primaria limite di legge (d.lgs 192/05)	55,90 (N.D.) <input type="checkbox"/>		
Indice involucro (EPe,invol)	22,30 (N.D.) <input type="checkbox"/>	Indice involucro (EPi,invol)	43,30 (N.D.) <input type="checkbox"/>		
Rendimento impianto	0,00 (N.D.) <input type="checkbox"/>	Rendimento medio stagionale impianto (ng) %	73,70 (N.D.) <input type="checkbox"/>		
Fonti rinnovabili (en.elettrica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>	Fonti rinnovabili (en.elettrica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>	Fonti rinnovabili (en.elettrica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>
Fonti rinnovabili (en.termica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>	Fonti rinnovabili (en.termica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>	Fonti rinnovabili (en.termica)	(N.D.) <input checked="" type="checkbox"/>


* Spuntare la casella N.D. in caso di dato obbligatorio non disponibile.

NOTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, ENERGETICAMENTE SIGNIFICATIVI, REALIZZATI NELLA VITA DELL'EDIFICIO, SISTEMI GESTIONALI IN ESSERE.....

INDIETRO AVANTI

Alcuni dati sono digitabili solo se è spuntato il flag corrispondente



The screenshot shows the 'Impianti' section of the Ve.Net.energia application. It contains a table with the following data:

Impianti	Anno di installazione	Potenza nominale(kW)	Tipologia	Combustibile
<input checked="" type="checkbox"/> Riscaldamento	2000	31,6	AUTONOMO A CDS (CAMERA STAGNA CONDENSAZIONE)	METANO
<input checked="" type="checkbox"/> Acqua calda sanitaria	2000	31,6	AUTONOMO A CDS (CAMERA STAGNA CONDENSAZIONE)	METANO
<input type="checkbox"/> Raffrescamento				
<input type="checkbox"/> Fonti rinnovabili				
	Energia elettrica annua prodotta (kWhe)		Tipologia	
	Energia termica annua prodotta (kWht)		Tipologia	

At the bottom of the form, there are two buttons: **INDIETRO** and **AVANTI**.

La compilazione dell'A.C.E. si conclude con l'inserimento della data di emissione del certificato che deve essere maggiore o uguale alla data odierna.



4.4.1 Conferma di un Attestato di Certificazione Energetica

Cliccando sul pulsante **Conferma** si procede con la memorizzazione nel sistema regionale dell' ACE appena compilato che sarà preso in carico dall'amministrazione solo dopo l'invio del documento firmato digitalmente.

Al certificatore appare la schermata sotto riportata che contiene i dati riepilogativi dell' A.C.E., le istruzioni dettagliate per firmare digitalmente il documento e inviarlo alla Regione del Veneto.

RIFERIMENTI CATASTALI	DATI EDIFICIO	DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE	EDIFICIO	IMPIANTI	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	SOGGETTO CERTIFICATORE	CONVALIDA ACE
REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO!							
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NR. 10/2012							
documento ACE da validare							
Ora è necessario validare l'ACE presente in questa pagina nei seguenti modi :							
1. scaricare il file rv_ace_10_2012_ver_1.pdf salvandolo sul proprio computer							
2. firmarlo digitalmente sul proprio computer							
3. cliccare su aggiorna pagina							
4. allegarlo alla registrazione mediante la funzione sotto descritta							
<input type="button" value="AGGIORNA PAGINA"/>							
Allega il documento ACE firmato digitalmente							
<input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/> <input type="button" value="CARICA"/>							
RIFERIMENTI CATASTALI							
Comune <input type="text"/>							
Foglio 5		Mappale <input type="text"/>					
Sub 28		Sezione					
INDIRIZZO EDIFICIO							
Comune <input type="text"/>		Cap 31020		Provincia TV			
Indirizzo <input type="text"/>		Numero civico 22					
Interno		Scala					
DATI PROPRIETARIO							
Proprietario <input type="text"/>							
Indirizzo <input type="text"/>		Numero civico 22					

Se il documento è stato firmato e inviato correttamente il certificatore vedrà questa schermata:

HOME [CONVALIDA ACE](#)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NR. 2/2012

documento ACE confermato : **4233.pdf.p7m**

esito verifica firma

file sbustato 4233.pdf 



valida da : [REDACTED]

scadenza : [REDACTED]

Il certificato del firmatario è credibile

valida da : [REDACTED]

scadenza : [REDACTED]

Tue Jan 25 01:00:00 CET 2011

Sat Jan 25 00:59:59 CET 2014

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune	FIESSO D'ARTICO		
Foglio	1	Mappate	1004
Sub	2 e 3	Sezione	

INDIRIZZO EDIFICIO

Comune	FIESSO D'ARTICO	Cap	30032	Provincia	VE
Indirizzo	[REDACTED]	Numero civico	[REDACTED]		
Interno		Scala			

DATI PROPRIETARIO

Proprietario	[REDACTED]				
Indirizzo	[REDACTED]	Numero civico	[REDACTED]		
Comune	FIESSO D'ARTICO	Cap	30032	Provincia	VE
Telefono		Email			

A questo punto il certificato cambia stato e da **"DA CONFERMARE"** diventa **"CONFERMATO"**. L'A.C.E. diventa imm modificabile, nel caso il certificatore si trovi nella condizione di dover modificare alcuni dei dati inseriti dovrà creare e inviare un nuovo A.C.E.. L'amministrazione a questo punto prende in carico l'A.C.E. che verrà utilizzato per controlli, ricerche e statistiche.



4.5 RICERCA CERTIFICATI

Cliccando sulla voce di menù "Ricerca certificati"

The screenshot shows the top navigation bar of the Ve.Net.energia website. The 'Ricerca certificati' menu item is circled in blue. Below the navigation bar, there is a search input field containing the text 'Ricerca: (Nessun risultato)'. The main content area features a 'BENVENUTA' header, a house icon, and several paragraphs of text explaining the service. A search results area is visible below the text, showing a list of search results with columns for 'Data', 'Descrizione', and 'Stato'. The footer of the page contains the text '©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - Posta Elettronica Certificata'.

è possibile effettuare ricerche sulle proprie certificazioni.



La ricerca è possibile tra una selezione di campi così come proposto dalla schermata seguente:

REGIONE DEL VENETO

Ve.Net.energia

Home Log Out: [redacted] utente certificatore

Nuova certificazione Ricerca certificati

RICERCA ACE

Estremi Certificato ACE

stato : **CONFERMATI** modalità : SOLO ULTIMO ACE

Numero ACE : [input field]

Dati Edificio

Tipologia : SELEZIONARE... Classe : SELEZIONARE...

Comune: [input field] Provincia: [input field]

Dati Proprietario

Nominativo: [input field]

RICERCA

©Regione del Veneto | Centralino: 041.279.21.11 - Posta Elettronica Certificata

Una volta determinati i criteri di ricerca, cliccando sul pulsante **Ricerca** vengono elencati i risultati. La maschera risultante è la seguente:

Home
utente certificatore

Nuova certificazione
Elenco Ricerca

RISULTATO RICERCA

CLASSE	PROPRIETARIO	EDIFICIO COMUNE	PROV.	NR.ACE	
D	████████████████████	BELLUNO VISOME	BL	8/2012	 
D	████████████████████	PADOVA	PD	7/2012	 
G	████████████████████	BORGORICCO	PD	6/2012	 
C	████████████████████	NOVENTA PADOVANA	PD	5/2012	 
D	████████████████████	PADOVA	PD	2/2012	 

« Indietro 1 2 Avanti »

RICERCA ACE

Estremi Certificato ACE
 stato : modalità :
 Numero ACE :

Dati Edificio
 Tipologia : Classe :
 Comune : Provincia :

Dati Proprietario
 Nominativo :

Cliccando sul nome del proprietario è possibile aprire il certificato ed entrare in modalità di visualizzazione dei dati. Nel caso in cui il certificato non sia stato ancora confermato è consentito modificarne i dati, in caso contrario tutti i campi non sono più modificabili.



L'icona  consente di salvare l'A.C.E. sul proprio pc per poi procedere alla firma digitale ([vedi par. 4.4.1](#))



L'icona  consente oltre al salvataggio dell'A.C.E. sul proprio pc anche l'apertura del file e la stampa.

Lo scorrimento delle pagine avviene attraverso un navigatore per la paginazione posto sotto il risultato della ricerca.

« Indietro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avanti »



4.5.1 Modifica A.C.E.

Finché l'A.C.E. non è confermato, cioè firmato e inviato alla Regione del Veneto, il certificatore può modificarne il contenuto. Sarà sua cura salvare sul proprio pc sempre l'ultima versione del file prima di procedere alla firma digitale del documento.

L'A.C.E. è composto da 7 sezioni e, per modificarle, sarà necessario cliccare sulla descrizione corrispondente posta nella parte alta della videata.

Ogni sezione modificata dovrà essere salvata con il tasto posto in basso al centro della finestra. Per procedere alla convalida del documento basta cliccare sulla voce di menù posta in alto a destra corrispondente alla descrizione **Convalida ACE**.

The screenshot shows the 'CONVALIDA ACE' menu item circled in red at the top right. The main form contains the following data:

RIFERIMENTI CATASTALI - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NR. 8/2012			
TIPOLOGIA EDIFICIO			
EDIFICIO RESIDENZIALE <input checked="" type="radio"/>	EDIFICIO NON RESIDENZIALE <input type="radio"/>		
RIFERIMENTI CATASTALI			
Comune	BELLUNO VISOME		
Foglio	Mappale	436	
Sub	Sezione		
Nuova costruzione <input type="radio"/> Passaggio di proprietà <input checked="" type="radio"/> Riqualificazione energetica <input type="radio"/> Locazione <input type="radio"/> Diagnosi energetica volontaria <input type="radio"/>			
INDIRIZZO EDIFICIO			
Comune	BELLUNO VISOME	Cap	BL
Indirizzo	Numero civico		
Interno	Scala		
DATI PROPRIETARIO			
Proprietario			
Indirizzo	Numero civico		
Comune	PADOVA	Cap	35128
Telefono	Email		

The 'SALVA' button at the bottom center is circled in red.